



Watt Fläktluftvärmare Standard - WFS

Drift och skötsel



Drift och skötsel

Funktion

Fläktluftvärmare för vattenburen värme. Utrustad med AC-motor med stegvis hastighetsreglering via transformator eller brytare.

Allmän drift

Start via extern termostat (On/Off eller steg). AC-motor har hög startström – samordna starter. Undvik för hög temperatur – risk för termoskydd.

Säkerhet

Bryt alltid ström via arbetsbrytare. Beakta eftergång. Låt batteri svalna. Använd skyddsutrustning och godkänd lyftutrustning vid höjd.

Underhåll & Rengöring

Utförs var 6–12 månad. Rengör batteri (bakifrån) och fläkt. Rengör i första hand med dammsugare eller tryckluft (med försiktighet). Undvik högt tryck och rikta inte luft direkt mot motor eller lager.

Kontrollera lager och efterdra elanslutningar i kopplingsbox.

Frysrisk

Töm vatten eller använd glykol vid risk för frost.

Reservdelar

Rekommenderas: motor och kondensator. Dokumentera service.

Felsökning

Problem	Orsak	Åtgärd
Startar ej men blir varm	Termoskydd löser ut	Låt svalna, rengör
Brummar men snurrar ej	Kondensatorfel	Byt kondensator
Ljud / vibration	Problem med lager eller smuts	Kontrollera/rengör/byt
Låg luft	Smuts eller fel steg	Rengör/justera

Servicehistorik

Datum	Åtgärd	Utförd av / Signatur