

EC

Watt Fläktluftvärmare Standard - WFS

Drift och skötsel



Drift och skötsel

Funktion

Fläktluftvärmare för vattenburen värme. Värme avges via värmebatteri och sprids i lokalen med fläkt. EC-motor med steglös 0–10 V-styrning.

Säkerhet

Bryt alltid strömmen före arbete. Låt enheten svalna. Använd skyddshandskar. Vassa kanter kan förekomma.

Underhåll & rengöring

Utförs var 500 drifttimmar samt före och efter värmesäsong. Vid längre stillestånd ska enheten köras minst 1 timme var 6:e månad. Rengör fläkt och värmebatteri med dammsugare eller mjuk borste. Använd inte tryckluft, kemikalier eller vatten.

Inspektion

Kontrollera värmebatteri, fläkt och lager, infästningar, hölje, galler, eventuella läckage samt filter (vid behov).

Frysrisk

Vid risk för temperaturer under 0 °C ska enheten tömmas på vatten eller köras med frysskyddad vätska (glykol).

Reservdelar & dokumentation

Vid höga krav på tillgänglighet rekommenderas reservfläktmotor. Utförd service bör dokumenteras för spårbarhet och garanti.

Problem	Orsak	Åtgärd
Dålig värme	Smutsigt batteri	Rengör
Låg luftmängd	Smutsig fläkt / låg hastighet	Rengör / justera
Ljud / vibration	Lös montering	Kontrollera infästning
Ingen drift	El eller styrsignal saknas	Kontrollera el och styrning

Servicehistorik

Datum	Åtgärd	Utförd av / Signatur